

* = Echolink aktivieren

= Echolink, Modul oder Verbindung trennen

*0# = Information aufrufen

*1# = Sprachpapagei aktivieren

*2# = Echolink aktivieren

*3# = Mailbox aktivieren

Echolink QSO fahren, direkt über DB0XR.

1. Frequenz muss frei sein
2. Mit * oder *2# Relais aufdrücken
3. Notenummer meist 6 Stellig mit # am Schluss eingeben, wenn das aus dem Speicher eines Funkgerätes gemacht wird, braucht die PTT nicht gedrückt werden, ansonsten PTT gedrückt halten und die Nummer mit Raute eingeben und PTT wieder los lassen.
Z.B. : 395773# (DB0TIT Titisee) dann kommt eventuell eine Ansage des Relais, dann kann gesprochen werden.

Mit # kann die Verbindung wieder beendet werden.

Mit nochmals einer # wird Echolink auf DB0XR deaktiviert.

Um einen reibungslosen und zufriedenstellenden Echolink-Betrieb machen zu können muss man sich informieren, und da hat es im Internet viele Berichte dazu.

Z.B. :

<http://www.darc.de/der-club/distrikte/h/ortsverbaende/02/relaissteuerung-mit-svmlink/>

und noch einige andere Links, man muss sich halt damit beschäftigen!